

č.p. 218  
687 33 Drslavice  
GSM: 731 586 956  
tel: +420 572 614 150  
fax: +420 572 614 152  
[www.regaz.cz](http://www.regaz.cz)  
[regaz@regaz.cz](mailto:regaz@regaz.cz)

Montážní postup č.: **17.** objednávka č. ....  
schválil: **Mandík** firma: ....  
datum: **28. 8. 2003** kontaktní osoba: ....  
podpis: ..... telefon: .....

## MONTÁŽNÍ POSTUP

### NÁVOD L/182 MONTÁŽ A NÁVOD K POUŽITÍ PRO VOZÍKY SÉRIE FCE

#### MONTÁŽ

1. Vždy nosete ochranné oblečení.
2. Zabrzděte základnu (B), jestli má brzdy, aby jste zabránili jejímu pohybu.
3. Jestliže základna (B) není opatřena brzdami, nadzvedněte ji od podlahy (např. na podstavec), aby jste zabránili jejímu pohybu.
4. Nasaděte boční doraz (A-C) do dvou otvorů v základně (B) a přišroubujte dvěma šrouby M12×25 (D).
5. Upevněte druhý doraz jak je popsáno v bodu 4.

#### POUŽITÍ

Vozíky popisované v této příručce jsou určeny pro přepravu a skladování různých druhů materiálů. Maximální nosnosti jsou uvedeny na štítku na nich nalepeném. Jestliže jsou na pracovní ploše používány motorová zařízení, vozíky opatřené brzdami by měli být zabrzdeny, aby se zabránilo jejich nechtemému pohybu.

**Vozíky by neměli být používány ve styku s následujícími látkami:** kyselinami, škodlivými látkami, hořlavinami nebo výbušninami, nebalenými potravinami.

**Vozíky by neměli být používány:** jako schody nebo na sezení.

Vozíky série FCE G / FCE N / FCE H / FCE P mohou být za teploty od -20°C do +60°C použity na podlahách z: epoxidových pryskyřic a podobných, betonu a podobných, kameniny a podobných.

#### ZPŮSOB POHYBU VOZÍKŮ SÉRIE FCE

Vozíky série FCE mohou být posunovány pouze za použití madla. A to pouze ručně, za maximální rychlosť okolo 4 km/h (1 m/s). Uživatel musí tlačit vozík opatrně, aby neublížil sobě ani nikomu jinému. Vozíky se mohou pohybovat pouze na plochých a hladkých podlahách. Brzdy, jsou-li součástí, musí být považovány za brzdy parkovací. V žádném případě nesmí být použity k omezení rychlosti pohybujícího se vozíku.

#### ROZLOŽENÍ NÁKLADU

Hodnoty nosnosti jsou platné pouze tehdy, je-li náklad rovnoměrně rozložen.

#### NAKLÁDÁNÍ MATERIÁLU

Vždy nakládejte materiál na police opatrně, zvláště pokud je těžký.

Neodpovídáme za újmy na zdraví nebo škody způsobené nepoužíváním vozíku v souladu s touto příručkou.